



DISPENSER NASTRO ADESIVO MODELLO T5165GP (2563674)

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO


ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Impugnare l'apparecchio con una mano;
2. premere completamente la leva, a questo punto usciranno automaticamente circa 30mm di nastro adesivo;
3. avvicinare l'apparecchio alla superficie desiderata (meglio se piana e liscia) mantenendo premuta la leva e fissare il primo pezzo di nastro adesivo;
4. sempre tenendo premuta la leva trascinare il dispenser per tutta la lunghezza desiderata;
5. rilasciare l'impugnatura per tagliare il nastro adesivo.


AVVERTENZE

1. L'apparecchio è compatibile con due misure di nastro adesivo: 19mm o 12mm di larghezza con uno spessore di 0.05-0.07mm.
2. Per risultati ottimali premere completamente la leva e, a lavoro terminato, rilasciarla istantaneamente per evitare una fuoriuscita eccessiva di nastro adesivo.
3. Se il nastro adesivo dovesse incepparsi, aprire la parte superiore dell'apparecchio e riposizionare l'estremità del nastro adesivo sulle bande elastiche seguendo le istruzioni riportate qui sotto.


COME INSTALLARE IL NASTRO ADESIVO




Premere le estremità laterali del coperchio trasparente per aprire l'apparecchio. Estrarre la rotella.




Installare il nastro adesivo sulla rotella. Riposizionare la rotella all'interno dell'apparecchio.




Far aderire l'estremità del nastro adesivo alle bande elastiche.



Richiudere il coperchio del dispenser.



Premere la leva per far fuoriuscire l'estremità del nastro adesivo dal dispenser ed iniziare ad utilizzare il prodotto.



Stendere il nastro adesivo sulla superficie desiderata assicurandosi di tenere premuta la leva. A lavoro terminato rilasciare la leva per tagliare il nastro adesivo.

Primatronic S.p.A.
Via L. Da Vinci, 281
20090 Trezzano S/Naviglio (MI) – Italia

FABBRICATO IN CINA

Leggere e conservare per future referenze.
Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

Per informazioni contattare: assistenza.clienti@primatronic.com